

Purhab tisztító

Oldószertartalmú tisztítószer, friss purhab eltávolítására

JELLEMZŐI

- oldószertartalmú
- fémfelületeket zsírtalanít
- CFC-mentes
- adaptere illeszkedik a forgalomban lévő adagoló pisztolyokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit PU Profi tisztító eltávolítja a friss, még meg nem száradt purhabot a szennyezett felületekről. A flakonhoz rögzített műanyag szórófej segítségével a tisztítószer könnyedén az adott felületre permetezhető. A tisztítóflakon szabvány adaptere illeszkedik az általánosan elterjedt purhab kinyomó pisztolyokhoz. A pisztoly belsejének alapos tisztítását a hajtógáz által kifejtett magas nyomás is segíti. Kiválóan alkalmas fémfelületek zsírtalanítására.

ALKALMAZÁSA

A Ceresit Profi purhab tisztító különösen alkalmas a kinyomó pisztolyok használat utáni karbantartásához. A tisztítás megkezdése előtt készítsen ki egy edényt, amelybe a felhasznált tisztítófolyadék, a feloldott purhab maradék és a karbantartáskor elpiszkolódott törölkendő kerülnek. A purhab flakon eltávolítása után, a Ceresit Profi purhab tisztító műanyag szórófejének használatával távolítsa el a pisztoly elpiszkolódott külső részeiről a még friss habot. Ezt követően vegye le a tisztító szórófejét és gondosan csavarozza fel a flakont a pisztoly átöblítéséhez. Húzza meg az adagolókart és tartsa lenyomva, amíg a tisztítófolyadék megjelenik a pisztoly hegyén. Várjon két percig, hogy a vegyszer kifejtse hatását a készülék belsejében. Ezután nyomja ki az elhasználatott tisztítószert a pisztolyból. A folyamatot többször meg kell ismételni mindaddig, amíg már csak a tiszta vegyszer távozik az adagoló készülékből.



A tisztítási művelet befejezése után, a Ceresit Profi purhab tisztító flakont csavarozza le a pisztolyról, majd távolítsa el a pisztolyban maradt vegyszert is az adagoló kar segítségével.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit Profi purhab tisztító csak friss hab esetén hatásos. A megszáradt hab már csak mechanikus úton távolítható el. Ne használjon éles szerszámot a purhab adagoló pisztoly tisztításához, mivel azzal megrongálhatja a pisztoly tömítéseit és védőbevonatát. A tisztítószer acetont tartalmaz, ami megoldhatja vagy elszínezheti a műanyagot, valamint a lakkozott, mázolt és festett felületeket. Ezért használat előtt célszerű meggyőződni a tisztítandó felület ellenálló képességéről.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	aceton és butil-acetát propán bután hajtógázzal
Szín:	átlátszó folyadék, nyomás alatt lévő palackban

pH érték:	semleges
Oldhatóság vízben:	oldódik
Oldhatóság zsírban:	oldódik
Egyéb:	a hajtógáz lefelé halad, mivel nehezebb a levegőnél

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

500 ml ónozott lemeztartályban.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, +5°C és +25°C között.

FELHASZNÁLHATÓ

Felbontatlan állapotban, az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Ceresit PU Profi tisztító fokozottan tűzveszélyes! Tartsa távol a tűzforrástól! Alkalmazása közben a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A permetet ne lélegezze be! A sztatikus feltöltődés kislüléseinek elkerülése érdekében tegye meg a megfelelő elővigyázatossági lépéseket. A flakonban magasnyomás uralkodik, ezért a flakont +50°C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! Gyermekektől távol tartandó! Kizárólag jól szellőztetett helyeken használja! A flakont tárolja álló helyzetben!

A göngyöleget csak akkor tegye a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 919-2926

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

